

ТЕЧЕЙСКАТЕЛЬ LS790B



656064, г. Барнаул, Павловский тракт, 81
тел./факс (3852) 46-12-47, тел. (3852) 46-12-73
mailto:info@topholod.ru

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запасной сенсор
Корпус на фильтр испарителя
Переносной футляр
Наушники в случае повышенной зашумленности окружающего пространства
4 щелочные батареи

УПРАВЛЕНИЕ

1. ON/OFF:ВКЛ./ВЫКЛ.
2. ALARM SELECT:изначальная установка звукового сигнала; при нажатии кнопки фиксируется режим светового сигнала, повторным нажатием кнопки производится переход в режим комбинированного звукового/светового сигналов, троекратное нажатие кнопки возвращает устройство в первоначальное состояние.
3. SENSITIVITY:устройство имеет диапазон чувствительности, состоящий из 10 уровней, изначальная установка предполагает самый низкий уровень чувствительности, для изменения уровня нажмите на кнопку и держите ее в нажатом состоянии для установки требуемого уровня – от мин. до макс.
4. LOCK OUT:для регистрации источника утечки в условиях повышенной концентрации газа – любое обнаруженное значение меньше, чем максимально зарегистрированное, игнорируется прибором – четкий звуковой сигнал звучит при максимальном параметре уровня содержания газа.
5. RESET:ПЕРЕЗАПУСК УСТРОЙСТВА